

- Cordón trenzado, fácil de montar.
- Adecuación perfecta de la caña y de la boquilla.
- Sonido perfectamente centrado.



### Clarinete

	ABRAZADERA & BOQUILLERO DE CUERO	BOQUILLERO SUELTO DE CUERO	ABRAZADERA & BOQUILLERO DE PLÁSTICO
<b>Sib</b>	LC31L	C31L	LC31P
<b>Sib alemán</b>	LC35L	C35L	LC35P



### Saxofón

	ABRAZADERA & BOQUILLERO DE CUERO	BOQUILLERO SUELTO DE CUERO	ABRAZADERA & BOQUILLERO DE PLÁSTICO
<b>Soprano</b>	LC36L	C36L	LC36P
<b>Alto</b>	LC37L	C37L	LC37P

\* Boquillero de plástico suelto bajo pedido.